

Pomocné kolieska

Návod na použitie

Určené pre 12“ a 20“ palcové bycikle.

Návod je odporúčaný pre základnú montáž a inštaláciu.

Montážne inštrukcie

- 1.Vložte skrutku(A) cez koliesko(B) a celé to potom prestrčte cez držiak(C)
- 2.Závitnu maticu naskrutkujte na skrutku.
- 3.Opakujte postup pri montáži ostatných koliesok.
- 4.Skrutky utiahnite pevne.

- 1.Zo zadného kolesa bycikla odskrutkujte maticu z osky.
- 2.Nasuňte kolieskový držiak (C) z vonkajšej strany na zadnú osku, cez otvor tak aby sa kolieska dotýkali zeme.
- 3.Priložte podložku(E) tak aby sa opierala vykrojená časť o spodnú časť zadnej vydlice.
- 4.Naskrutkujte matice na zadnú osku, pevne utiahnite.
5. Opakujte montážne inštrukcie aj pre druhú stranu bycikla.

Krajina pôvodu : Čína
Dodáva : SLOGER s.r.o.
www.sloger.sk

Pomocné kolieska

Návod na použitie

Určené pre 12“ a 20“ palcové bycikle.

Návod je odporúčaný pre základnú montáž a inštaláciu.

Montážne inštrukcie

- 1.Vložte skrutku(A) cez koliesko(B) a celé to potom prestrčte cez držiak(C)
- 2.Závitnu maticu naskrutkujte na skrutku.
- 3.Opakujte postup pri montáži ostatných koliesok.
- 4.Skrutky utiahnite pevne.

- 1.Zo zadného kolesa bycikla odskrutkujte maticu z osky.
- 2.Nasuňte kolieskový držiak (C) z vonkajšej strany na zadnú osku, cez otvor tak aby sa kolieska dotýkali zeme.
- 3.Priložte podložku(E) tak aby sa opierala vykrojená časť o spodnú časť zadnej vydlice.
- 4.Naskrutkujte matice na zadnú osku, pevne utiahnite.
5. Opakujte montážne inštrukcie aj pre druhú stranu bycikla.

Krajina pôvodu : Čína
Dodáva : SLOGER s.r.o.
www.sloger.sk

Pomocné kolieska

Návod na použitie

Určené pre 12“ a 20“ palcové bycikle.

Návod je odporúčaný pre základnú montáž a inštaláciu.

Montážne inštrukcie

- 1.Vložte skrutku(A) cez koliesko(B) a celé to potom prestrčte cez držiak(C)
- 2.Závitnu maticu naskrutkujte na skrutku.
- 3.Opakujte postup pri montáži ostatných koliesok.
- 4.Skrutky utiahnite pevne.

- 1.Zo zadného kolesa bycikla odskrutkujte maticu z osky.
- 2.Nasuňte kolieskový držiak (C) z vonkajšej strany na zadnú osku, cez otvor tak aby sa kolieska dotýkali zeme.
- 3.Priložte podložku(E) tak aby sa opierala vykrojená časť o spodnú časť zadnej vydlice.
- 4.Naskrutkujte matice na zadnú osku, pevne utiahnite.
5. Opakujte montážne inštrukcie aj pre druhú stranu bycikla.

Krajina pôvodu : Čína
Dodáva : SLOGER s.r.o.
www.sloger.sk